

Thermohospital

Fertőtlenítőszerálló diszperzió

- ▲ Önfényező műanyag diszperzió idősek otthona és kórházak számára
- ▲ Kiváló filmképző tulajdonságok
- ▲ Rendkívül strapabíró, szennytaszító, mosásálló és csúszásgátló
- ▲ Nagyon jó vízálló tulajdonság
- ▲ Ellenáll a felületi fertőtlenítőszernek
- ▲ A kézfertőtlenítők pillanatnyi foltképződést okozhatnak az ápolórétegen



Felhasználási terület

Felhasználható vízálló, bevonatolható, alaptisztított padlóburkolatokon, pl. PVC, gumi, linóleum, szívóképes természetes és műkö. Burkolatoknál, melyek PU vagy PE koptatóréteggel vannak ellátva, tapadás teszt szükséges.

Felhasználás

Az első felhasználás előtt teszteljük le a szert egy kevésbé szembetűnő részen. A termék mop huzatba való beszáradását kerülnünk el. A kannát használat után azonnal zárjuk vissza. A bedolgozási és a száradási idő alatt kerülnünk a huzatot.

Bevonás:

A felület nedvszívó képességének megfelelően, 2–3 réteget kb. minden 30 perc elteltével vigyünk fel. Sikeres alaptisztítás és rövid száradási idő után a terméket hígítatlanul pl.: egy lapos moppal vagy felmosóval vékonyan vigyük fel a felületre. Anyagszükséglet : 25,0 ml/m² rétegenként.



Egyéb utasítás

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget nem vállalunk. Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett! Fagytól védve tartandó!

Összetevők

Műanyag diszperziók, kemény polietilénvaxok, vízdoldható oldószerek, lágyítók, tartósítószer.
pH-érték (koncentrátum): kb. 8,5